

Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
10.000 km	2 Vaihteisto 3 Vetopyörästä 7 Etupyörien laakeit 9 Etujousitus 10 Etu- ja takaiskunvaimentimet 11 Öljynsuodatin 12 Öljyntäyttötulppa 13 Ilmanpuhdistin - kuivapanos (paperi) Takajousit	Kuten yllä Kuten yllä Retinax A X-100 10W/30 X-100 10W/30 Moottoriöljy - Moottoriöljy	Öljynvaihto Öljynvaihto Avaa, puhdista, täytä uudella rasvalla Öljymäärän tarkistus 2) Öljymäärän tarkistus 2) Uusi suodatinpanos 4) Poista, pese bensiinissä, kuivaa kasta öljyn, asenna takaisin Uusi suodatinpanos 3) Riviskytä ja harjaa ohuella öljyllä.
Huom! 1. Totutuseajassa öljynvaihto ensimmäisten 500 km:n jälkeen tai useamminkin, jos öljy näyttää kovin epäpuhtaalta. 2. Lämpötiloissa alle -15°C on käytettävä Shell Donax T6 ympäri vuoden. 3. Paperisuodatin puhalletaan puhtaaksi 5.000 km:n välein. 4. Totutuseajassa ensimmäisten 4.000 km:n jälkeen.			
Eräitä säätömittoja			
Virrrankatkojan kärkiväli: 0,35-0,40 mm Sytystulppien kärkiväli: 0,58-0,71 mm Venttiiliväläkyset (kuumana) - imuventtiili 0,25 mm - pakoventtiili 0,43 mm		Renkaat Rengaskoko: 5,20-13 pak.auto 5,60-13 Paine: kg/cm² Edessä kuorm. mukaan 1,5 Pak.auto 1,7 Takana Kuorm.mukaan 1,5 Pak.auto 2,1	Öljy- ja nestetilavuudet Moottori - suodattimeen 2,6 l - ilman suodatinta 2,3 l Vaihteisto 1,0 l Vetopyörästä 1,1 l Ohjausvaihde 0,2 l Jäähdytysjärjestelmä - lämmittimin 6,4 l - ilman lämmittintä 5,8 l Polttonestesäiliö 31,8 l - pakettiauto 27,3 l

