

Huoltoväli	Voittelekohde	Shell-laatu	Huomautuksia
10.000 km	2 Vaihteisto 3 Vetopyörästä 7 Etupyörien laakeit 9 Etujousitus 10 Etu- ja takaiskunvaimentimet 11 Öljynsuodatin 12 Öljyntäyttötulppa 13 Ilmanpuhdistin - kuivapanos (paperi) Takajousit	Kuten yllä Kuten yllä Retinax A X-100 10W/30 X-100 10W/30 Moottoriöljy - Moottoriöljy	Öljynvaihto Öljynvaihto Avaa, puhdista, täytä uudella rasvalla Öljymäärän tarkistus 2) Öljymäärän tarkistus 2) Uusi suodatinpanos 4) Poista, pese bensiinissä, kuivaa kasta öljyyn, asenna takaisin Uusi suodatinpanos 3) Ruiskuta ja harjaa ohuella öljyllä.
Huom! 1. Totutusa jossa öljynvaihto ensimmäisten 500 km:n jälkeen tai useamminkin, jos öljy näyttää kovin epäpuhtaalta. 2. Lämpötiloissa alle -15°C on käytettävä Shell Donax T6 ympäri vuoden. 3. Paperisuodatin puhalletaan puhtaaksi 5.000 km:n välein. 4. Totutusa jossa ensimmäisten 4.000 km:n jälkeen.			
Eräitä säätömittoja		Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Virrankatkojen kärkiväli: 0,35-0,40 mm Sytystulppien kärkiväli: 0,58-0,71 mm Venttiilivälit (kuumana) - imuventtiili 0,25 mm - pakoveniili 0,43 mm		Rengaskoko: 5.20-13 pak. auto 5.60-13 Paine: kg/cm ² Edessä kuorm. mukaan 1,5 Pak. auto 1,7 Takana Kuorm. mukaan 1,5 Pak. auto 2,1	Moottori - suodattimeen 2,6 l - ilman suodatinta 2,3 l Vaihteisto 1,0 l Vetopyörästä 1,1 l Ohjausvaihde 0,2 l Jäähdytysjärjestelmä - lämmittimen 6,4 l - ilman lämmittimen 5,8 l Polttonestesäiliö 31,8 l - pakettiauto 27,3 l

