

GAZ - 51

Huoltoväli	Voielukohde	Shell-laatu	Huomautuksia
6.000 km	2 Vaihdelaatikko — kesällä 3 Takasilta — kesällä — talvella 11 Öljynsuodatin — karkeä 19 Takajousien taiti 20 Virranjakaja — akseli — katkojan tappi — öljysydän	Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P. — Retinax A Retinax A Sama kuin kampi- kammissa Sama kuin kampi- kammissa	Öljynvaihto Öljynvaihto Irrota, pese petrollilla Rasvapuristin — 6 nippää Rasvakuppi — 1 kierros Öljykannu — pari pisaraa Öljykannu — pari pisaraa
12.000 km	18 Iskunvaimentajat 21 Eupyyörien laakerit	Donax A.1 Retinax A	Nesteenvaihto Avaa, pudista, rävää
Puoli- vuosittain	6 Ohjausvaihde — kesällä — talvella	Spirax 140 E.P. Spirax 90 E.P.	Öljynvaihto
Eräitä säätömittioja	Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet	
Venttiilivarat	Kuumania — Kylmänä — imuvettitilit — pakoventtilit Virrankakojan käirkivälli Syllystulppien käirkivälli	Koko: 7,50—20 Kuumania 0,20 mm 0,25 mm 0,35 mm 0,45 mm 0,7 mm 0,8 mm	Kampikämmio 7,0 Vaihdelaatikko 3,0 Takasilta 2,6 Ilmansuodatin 0,5 Jäähdytysjärjestelmä 14,5 Polttorenestesällö 90

