



HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B
laatinut yhteistyössä auton maahantuojan
kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

Huoltoväli	Voitelukohteet	Shell-laatu	Huomautuksia
8.000 km	16. Ohjausvaihte - alle -23°C - Jarrutehostimen ilman- puhdistin 20. Kytinkinpolkimen leakeri ja nivelistön pultit	Spirax 90 E.P.) Spirax 80 E.P.) Sama kuin kampikammios- sa Sama kuin kampi- kammiossa	Öljymäärän tarkistus Irroita, pese bensiinissä, kasta öljyyn, valuta, asenna. Voitele
10.000 km	- Ylipainejarrulaite - säätöventtiililin huopa- suodatin - Polttonestepuhdistimet - paperisuodatin tyypp. 18. Ilmanpuhdistin - paperipanos	- - -	Irroita ja pese petroolissa Vaihda Vaihda
16.000 km	15. Taka-akselisto - vaihtaja 21. Ruiskutuspumppu ja säädin	Kuten yllä Kuten yllä Rotella T20/20W	Öljynvaihto, huuhtelu Öljymäärän tarkistus Tiputetaan koteloon n. ruoka- lusikallinen 2)
20.000 km	- Generaattorin kommutaattoripää - eräissä malleissa	Retinax A Sama kuin kampikammiossa	Täytä voitelulaite puolilleen rasvalla Öljyreikä, tiputa pari pisaraa.
HUOM! 1. Ensimmäinen öljynvaihto suoritetaan 800 ajokm:n jälkeen. 2. Öljynvaihto suoritetaan 45.000 km:n ja perusteellinen puhdistus 90.000 km:n välein.			

7.65 Copyright O/Y Shell A/B Fargo-DeSoto kuorma-autot (englantilaiset)

no. 2122