



HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B laatinut yhteistyössä auton maahanvuoajan kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

Shell-öljyt		Huoltoväli
1. Kampikammio - yli 32°C - 0°C - 32°C - (-23°C) - 0°C - alle -23°C	X-100 10W/30, 20W/40 tai 30 X-100 10W/30, 20W/40 tai 30 X-100 10W/30 tai 10W Rotella T 5W/20	Päivittäinen tarkistus ja öljynvaihto 6.000 km:n välein
2. Vaihdelaatikko: tavallinen - 3 vaihteinen) - 4 vaihteinen) Automatic - aina	Donax T6	Öljymäärän tarkistus 6.000 km:n ja öljynvaihto 24.000 km:n välein
3. Takasilta - yli -23°C - alle -23°C	Donax T6 Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P.	Öljymäärän tarkistus 6.000 km:n ja öljynvaihto 24.000 km:n välein
Huoltoväli	Voitelukohde	Huomautuksia
6.000 km	1. Kampikammio 2. Vaihdelaatikko 3. Takasilta Jarrunestesäiliö	Öljynvaihto Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus
12.000 km	10. Ilmanpuhdistin - kuivapanos 11. Öljyntäyttötulppa 14. Virranjakaja - akseli) - huopa)	Poista, puhdista, asenna takaisin Poista, pese bensiinissä, kuivaa, kasta öljyyn, asenna takaisin Öljykannu - voitele varoen Öljykannu - voitele varoen
24.000 km	8. Etupyörien laakerit 2. Vaihdelaatikko 3. Takasilta 9. Öljynsuodatin	Tarkastus ja tarvittaessa uudelleen täyttö 1) Öljynvaihto Öljynvaihto Uusi suodatinpanos
Kahdesti vuodessa	16. Ohjaussimpukka 17. Ohjaustehostimen säiliö 18. Jarrunestesäiliö	Öljymäärän tarkistus 2) Nestemäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus