



HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B laatinut yhteistyössä auton mekaanikkojen kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

Huoltoväli	Voitelukohde	Shell-laatu	Huomautuksia
Kahdesti vuodessa (jatk.)	12. Kampikammion tuuletuksen säätöventtiili 13. Virranjakaja - akseli - huopa 16. Ohjaussimpukka 17. Ohjaustehostimen säiliö 18. Jarrunestesäiliö	Sama kuin kampikammiossa Spirax 90 E.P. Donax T.6 Donax B	Vaihdelaatikkoon, jos se on tuk- keutunut 1) Öljykannu - pari pisaraa Öljykannu - voitele varoen. Öljymäärän tarkistus 3) Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus
32.000 km	8. Etupyörien laakerit	Retinax A	Tarkista, tarpeen vaatiessa pura, puhdistaa, rasvaa, asenna takai- sin
50.000 km	2. Vaihdelaatikko 3. Takasilta 4. Etujousituksen vipuvarret 5. Ohjaus - välivipu - raidetanko	Kuten yllä Kuten yllä Retinax AM Retinax A Retinax A Retinax A	Öljynvaihto Öljynvaihto Poista 4 tulppaa, voitele erikoi- sella rasvapuristimella, asenna tulpat takaisin. Poista tulppaa, voitele erikoisella rasvapuristimella, asenna tulppaa takaisin. Poista 4 tulppaa, voitele erikoi- sella rasvapuristimella, asenna tulppaa takaisin Irroita, rasvaa molemmat päät, asenna takaisin Poista, puhdistaa, rasvaa, asenna takaisin 2) Uusi suodatinpanos Öljykannu - pari pisaraa
Tarvittaessa	6. Kytkinakseli (vain ta- vallisessa vaihteistossa) 7. Kardaaniakseli - nurrosvivelet 10. Ilmanpuhdistin 14. Vaihdvipu	Sama kuin moottorissa	