

Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
16000 km	11. Virranjakaja - sytytyksen automaattisäätö) - nokan, laakeri ja akseli) - katkojan akselitappi) - nokka) 12. Kaasuttimen vaimennin 13. Kaasupoljinvivusto 15. Ohjausvaihdte	X-100 20W X-100 20W X-100 20W Sama kuin taka-sillassa	Öljykannu - pari pisaraa Öljykannu - pari pisaraa Öljykannu - pari pisaraa Öljykannu - pari pisaraa Öljykannu - pari pisaraa Öljykannu - pari pisaraa Öljykannu - pari pisaraa Öljymäärän tarkistus
32000 km	2. Vaihdelaatikko 3. Takasilta 9. Ilmansuodatin	Kuten yllä Kuten yllä -	Öljynvaihto (huuhtelu) Öljynvaihto (huuhtelu) Uusi suodatinpanos 2)
Tarvittaessa	7. Pyörien laakerit	Retinax A	Tarkista, tarpeen vaatiessa täytää

HUOM.

1. Totutusajossa ensimmäisten 2000 ajokilometrin jälkeen.
2. Useammin pölyisissä olosuhteissa.