

Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
16.000 km	Tuulilasin pyyhkimien nivelet 16. Etupyörien laakerit 12. Vaihteisto 14. Vetopyörästä 2. Ohjausvaihte	Retinax A Retinax A Kuten edellä Kuten edellä Spirax 80 E.P.	Voitele Voitele Öljynvaihto Öljynvaihto Öljynvaihto
50.000 km	Kardaaniakselin välituen laakeri	Retinax A	Rasvanvaihto
2 kertaa vuodessa	Akun navat	Retinax A	Puhdistus - voitelu
Tarvittaessa	17. Jouset 18. Iskunvaimentimet	Retinax A (AM) Donax A.1	Voitelu Pese petrolissa - täytä uudella nesteellä

Huom. 1) Sisäänajossa ensimmäisen 1.000 km:n jälkeen.

Erilisiä säätömittoja	Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Venttiilivälilykset (kylmänä): 0,25...0,30 mm Katkojan kärkiväli: 0,35...0,45 mm Sytytystulppien kärkiväli: 0,8...0,9 mm	Koko: 6,70 x 15 ed; tak. Paine: 1,7 - 1,7 - norm. 1,7 - 1,7 - täysi 1,7 - 1,7 kuorma 2,0 2,0	Moottori 6,2 l Vaihteisto 0,8 l Vetopyörästä 0,9 l Ohjausvaihte 0,25 l Ilmanpuhdistin 0,3 l Jäähdytysjärjestelmä 11,5 l Polttonestesäiliö 60,0 l

