



HUOLTOKORT

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B laatinut yhteistyössä auton maahantuojaan kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

S h e l l - ö l j y t		Huoltoväli	
Polttonestesäiliö Vaihteisto - kesällä - talvella		2T Two Stroke Oil-bensiiniseos Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P.	
Huoltoväli		Huoltoväli Sekoitussuude 1:25 (4%) Öljymäärän tarkistus 2.500 km:n ja vaihto 10.000 km:n välein.	
Voitelukohte		Huomautuksia	
1.500 km	1. Ohjaustyöntötanko 2. Ohjausvälivipujen akselit 3. Ohjausvälitanko 4. Raidetangot 5. Olkatapit, ylä- sekä ala- 16. Katkojan huopa	Shell-laatu Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A	Rasvapuristin - voitele Rasvapuristin - voitele Rasvapuristin - voitele Rasvapuristin - voitele Rasvapuristin - voitele Sivele varoen.
3.000 km	6.7. Vaihteiden välivivut (mallissa, jossa on ohjaus- pyörävaihde) 8. Jarrupoljin 9. Kytkinpoljin 10. Käsijarruvaijerit 11. Käsijarruvaijerien akselit Jarrunestesäiliö Ilmanpuhdistin	Retinax A Retinax A X-100 30 Retinax A Donax B X-100 30	Rasvapuristin - voitele Rasvapuristin - voitele Rasvapuristin - voitele Rasvapuristin - voitele Öljykannu - pari pisaraa Rasvapuristin - voitele Nestemäärän tarkistus Irroitetaan, pestään bensiinisä, Irroitetaan, pestään uudella öljyllä
10.000 km	14. Vaihdelaatikko - kesällä - talvella	Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P.	Öljynvaihto
15.000 km	15. Ohjausvaihteisto 12. Pyörien laakerit	X-100 20W tai 30 Retinax A	Öljymäärän tarkistus Avaa, mikäli tarpeellista lisää, rasvaa.

1.65 Copyright O/Y Shell A/B Barkas 1000 pakettiauto Huoltokortti n:o 8511