



HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B laatinut yhteistyössä auton maahantuojaan kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti

Shell-öljyt		Huoltoväli
1. Kampiakammio - yli 32°C) - 0°C - 32°C) - alle 0°C) 2. Vaihdelaatikko ja tasauspyörästö - aina)	Shell-laatu X-100 30) X-100 30) X-100 10W/30) Dentax 80	Huoltoväli Päivittäinen tarkistus ja öljynvaihto 3.000 km:n välein Öljymäärän tarkistus 6.000 km:n ja öljynvaihto 18.000 km:n välein
Huoltoväli 3.000 km 1. Kampiakammio 3. Etujousituksen kotelot 4. Ohjaus - olkatapit 5. Etujousituksen nivelet 7. Öljynsuodatin 10. Ohjaussimpukka	Voitelukohde Kuten yllä X-100 10W/30 Retinax A Retinax A - Retinax A	Huomautuksia Öljynvaihto Öljymäärän tarkistus Rasvapuristin - 4 nippaa Rasvapuristin - 2 nippaa, voitele varoen Uusi suodatinpanos 1) Rasvapuristin - 1 nippa
6.000 km 2. Vaihdelaatikko ja tasauspyörästö 11. Jarrunestesäiliö 8. Ilmanpuhdistin	Kuten yllä Donax B -	Öljymäärän tarkistus Nestemäärän tarkistus Uusi 2)
18.000 km 2. Vaihdelaatikko ja tasauspyörästö 6. Pyörien laakerit 9. Virranjakaja - huopa	Kuten edellä Retinax A Retinax A	Öljynvaihto Aavaa, puhdista, täytä uudella rasvalla Voitele varoen