



Huoltoväili	Voitelukohte	Sheili-laatu	Huomautuksia
20 000 km	Variomatic 2. Voimanjakolaite 3. Ensiöpyörästö 4. Toisiöpyörästö 5. Alennusvaiho 10. Pyörien laakerit 6. Ilmanpuhdistaja	Donax T6 Donax T6 Donax T6 Donax T6 Retinax A	Öljynvaihto Öljynvaihto 1) Öljynvaihto Öljynvaihto Puhdistus - voitelu Vainda elementti
Huom. 1)	Ensiöpyörästön öljyä ei voida vaihtaa eikä tarkistaa DAF 44:ssä eikä DAFFODIL:ssa alusta n:o:sta 160155 lähtien.		
Eräitä säätömittoja		Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
750 cm <sup>3</sup> , 44:		koko	750 cm <sup>3</sup> 44
Venttiilivälitys:		750 cm <sup>3</sup> : 145 x 13	2 1 2 1
- imu 0,10 mm		44 : 135 x 14	3 430 cm <sup>3</sup>
- pako 0,15 mm		ed. päine	3 100 cm <sup>3</sup>
Syt.tulpan kärkiväli 0,8 - 0,9 mm.		tak.	3 80 cm <sup>3</sup>
Katkojan kärkiväli 0,4 - 0,5 mm.		1,2 1,55	3 250 cm <sup>3</sup>
		1,6 2,0	3 40 l
			Moottori Variomatic - voimanjakolaite 400 cm <sup>3</sup> - ensiöpyörästö 80 cm <sup>3</sup> - toisiöpyörästö 60 cm <sup>3</sup> - alennusvaiho 140 cm <sup>3</sup> Polttonestesäiliö 32 l