

Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia	
20 000 km tai vuosi	2. Vaihteisto 3. Vetopyörästä	Spirax 80 E.P. Spirax 90 E.P.	Öljynvaihto Öljynvaihto	
1) Totutusaajassa ensimmäisen 2000 km:n jälkeen				
Eräitä säätömittoja		Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet	
Venttiilivälitys: (mm)		koko: 5,60 x 13 - Estate: 6,00 x 13 Paine: 1,55 - 1,82 - Estate takana: 2,11	Moottori 1,2 1,5 6.T. Vaihteisto 2,6 3,83 1 Vetopyörästä 1,13 1,13 3,7 Ohjausvaihte 0,38 0,38 1 Jäähd. järj. 5,8 7,2 1,13 Polttonestesäiliö 36 36 0,38 7,2 7,2	
Kylmänä				
- imu				
Kuumana				
- imu				
1,2 l	0,20	0,16	0,25	0,43
1,5 l	0,20	0,46	0,25	0,43
6.T.	0,30	0,55	0,35	0,55
Katkojan kärkiväli:		0,35 - 0,40 mm		
Sytytystulppien kärkiväli:		0,60 - 0,70 mm		

