

Huoltoväli	Voitelukohde	Shell-laatu	Huomautuksia
30.000 km tai 18 kk	Kuten 10.000 km sekä lisäksi 9. Etupyörien laakerit	Retinax A	Puhdista, täytä uudelleen
50.000 km	Kuten 10.000 km ja 30.000 km sekä lisäksi 2. Vaihteisto - automaattinen - mekaaninen 3. Vetopyörästö - yli -24°C - alle -24°C 6. Kytkimen akseli 8. Kardaaniakselin murroshivel 12. Ilmanpuhdistin : kuiva	Donax T.6 Dentax 80 Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P. Retinax A Retinax A -	Öljynvaihto + suodatin 2) Öljynvaihto Öljynvaihto Öljynvaihto Puhdista, voitele uudelleen Voitele Vaihda uusi elementti
Huom. 1) Vaikeissa olosuhteissa useammin. 2) Ammattikäytössä ensimmäinen öljyn ja suodattimen vaihto 50.000 km ja sen jälkeen jokaisen 20.000 km jälkeen.			
Eriitä säätömittoja		Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Venttiilivälilykset	6 V8	Paine Etu Taka	Moottori
- imu	0,25 mm	vajaa	Jäähdytysjärj.
- pako	0,50 mm	kuorma 1,8 1,8-2,0	Vaihteisto
		raskas	3-nop.
		kuorma 2,0 2,2	4-nop.
		- 2,1	automaattinen
			Polttonestesäiliö
			68 1 68 1

