



Nämä voiteluosittelet on O/Y Shell A/B laa-  
tinut yhteistyössä Kansanauto Oy:n kanssa, ja  
auton valmistajan ohjeitten mukaisesti.

Shell-öljyt		Huoltoväli	
Kampikammio — yli +10°C — 0 ... +10°C — -10 ... 0°C — alle -10°C  Vaihteisto ja tasauspyörästö — kesällä — talvella		X-100 40 tai 20W/40 30 tai 20W/40 20W tai 10W/30 10W tai 10W/30  Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P.	
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
2.000 km	A. Kampikammio — yli +10°C — 0 ... +10°C — -10 ... 0°C — alle -10°C  L. Vaihteisto ja tasauspyörästö — kesällä — talvella  C. Etujousien tapit Polkimien akseli F. Ohjous — hammastanko D. Ohjous — olkatapit E. — raidetanko B. Vetoakselin murroneivelet H. Takajousien tukivarret J. Käsiarru Kaasuttajan vivusto Generaattori Jarrunestesäiliö Virranjakajan huopa	X-100 40 tai 20W/40 30 tai 20W/40 20W tai 10W/30 10W tai 10W/30  Spirax 90 E.P. Spirax 80 E.P. Retinax A Retinax A  Retinax A  Retinax A Retinax A Retinax A X-100 20W X-100 20W X-100 20W Donax B X-100 20W	Öljynvaihto  Öljynvaihto Rasvapuristin — 4 nippaa Rasvapuristin — 1 nippaa Rasvapuristin — 3 nippaa Rasvapuristin — 2 nippaa Rasvapuristin — 4 nippaa Rasvapuristin — 2 nippaa Rasvapuristin — 2 nippaa Öljykannu — pari pisaraa Öljykannu — pari pisaraa Öljykannu — 1 öljykuppi Öljymäärän tarkistus Öljykannu — pari pisaraa
12.000 km	A. Kampikammion öljysiivilä	—	Öljysiivilän puhdistus
24.000 km	Pyörien laakerit  Ilmanpuhdistaja, Jarrunestesäiliö	Retinax A  Donax B	Irroita, puhdista. täytä 1/3 ras- valla, asenna paikalleen Uusi suodatinpanos Nesteenvaihto
Eräitä säätömitoja		Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet
Venttiilivälit (kylmänä) — imu- ja pakventtiilit Virranjakajan kärkiväli Sytytysruippien kärkiväli Tigre — GS, Standard ja F-65		Koko: PL-17 145 x 380 145 x 380X F-67 155 x 380X  Paine: edessä takana 1,3 1,7 1,2 1,6  1,4 1,8	Kampikammio 2,2 l Vaihteisto 0,8 l Polttonestesäiliö 40,0 l

