



HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on OY SHELL A/B laatinut yhteistyössä auton maahan tuojan kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2.

Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
2,500 km (jatk.)	11 Vetoakselien murrosnivelet - Toljinnakseli 12 Jarrunestesäiliö - Ovien ja takaluukun lukot	Retinax A Retinax A Donax B Glyseriini	Rasvapuristin - 2 tai 4 nippaa Ei suojustumia täyteen Rasvapuristin - 1 nippa Nestemäärän tarkistus Kasta avain glyseriiniin
5,000 km	2 Vaihdelaatikko ja vetopyörästä 10 Takajousen oikean puolen linkupää 14 Polttonestepumpun suodatin 15 Ohjausvaihte	Kuten edellä Retinax A Retinax A	Öljynvaihto Voitele kumin alta Puhdistus Rasvapuristin - 1 nippa, voitele varoen
10,000 km	19 Käsijarrun vaijerit	Retinax A	Rasvapuristin - 1 nippa, voitele varoen
20,000 km	16 Etupyörien laakerit 17 Takapyörien laakerit	Retinax A Retinax A	Rasvataan korjaamolla Rasvataan korjaamolla
Keväisin ja syksyisin	2 Vaihdelaatikko ja vetopyörästä	Kuten edellä	Öljynvaihto
Muutaman kerran vuodessa	Etu- ja takajousi	X-100 20W	Sumuta öljyllä

HUOM. 1) Shell Spirax E.P.-laatuja voidaan käyttää myös vastaavia Shell Dentax-laatuja, mikäli ajo-olosuhteet eivät vaadi E.P.-ainetta sisältävää öljyä.