



# WARTBURG 1000

Huotoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
50.000 km tai 2 vuoden välein	7. Vetonivelakselin sisänivel ja ulompi kaksoisnivel 8. Pyörälaakerit, etu- ja taka- 9. Olka-akselin kuulanevelet 10. Vaihdetangon ja nivelten laakerointi Poljinakseli	Retinax A Retinax A Retinax AM	Osiin purkaminen - puhd. - rasvaus. Purkaminen - puhdistus - rasvaus Purkaminen - puhdistus - rasvaus Öljykannu - muutama pisara sivele rasvalla (varo lyömästä)
100000 km tai 2 vuoden välein	11. Ohjauslaite - hammastanko ja -pyörä - raidetangon päät	Retinax AM Retinax AM	Älä rasvaa kiilakumia
2 vuoden välein	12. Jäähdytysjärjestelmä	50 % Glycooshell Anti-Freeze + 50 % tislattua vettä	Nesteen vaihto (suljettu järjestelmä)
Huom.: 1) Sisäänajossa ensimmäisen 1000 km:n jälkeen 2) Sisäänajossa ensimmäisen 1000 ja 5000 km:n jälkeen.			
Eräitä säätömittoja	Renkaat	Öljy- ja nestetilavuudet	
Katkojan kärkiväli 0,4 mm Sytytystulppien (18 mm) - kärkiväli 0,6 mm - lämpöarvo 225 tai talvella jääkaupunkiajossa 175	Koko: henkilö ja farmari 6.00-13 Paine: edessä ja takana norm.: 1,5...1,6 at täysi kuorma tai suuri nopeus: 1,6...1,7 at	Vaihteisto- ja vetopyörästä 2,3 l. Jäähdytysjärjestelmä 8,1 l. Polttonestesäiliö 42,5 l.	